

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
Поворачивая на “ВКЛ” переключатель с ключом, машина не включается.	<p>Разряженные аккумуляторы.</p> <p>Канал ключа поврежден.</p> <p>Общий переключатели является сожжен.</p> <p>Вилка батареи повреждена.</p>	<p>Проверьте состояние заряда батареи.</p> <p>Заменить.</p> <p>Заменить общего предохранителя 30А sau 75А.</p> <p>Заменить.</p>
Щетка не вращается.	<p>Функция карточки повреждена.</p> <p>Мотор щетки поврежден.</p> <p>Кнопка щетки не нажата или повреждена.</p>	<p>Заменить.</p> <p>Заменить.</p> <p>Нажать соответствующую кнопку или заменить.</p>
Пылесос не работает.	<p>Функция карточки повреждена.</p> <p>Мотор щетки поврежден.</p> <p>Кнопка аспиратора не нажата или повреждена.</p> <p>Бак для отработанного раствора - полном объеме.</p> <p>Всасывающий фильтр их.</p>	<p>Заменить.</p> <p>Заменить.</p> <p>Нажать кнопку или заменить.</p> <p>Вымыть и очистить бак и зондов.</p> <p>Очистите фильтр.</p>
Машина не сушит или не сушит, хорошо оставляя влажных следов.	<p>Двигатель всасывания поврежден.</p> <p>Всасывающая труба забита.</p> <p>Грязный скребок.</p> <p>Резервуар для отработанной воды полон.</p> <p>Фильтр для грязной воды засорен.</p> <p>Изношенные шины скребка.</p>	<p>Заменить двигатель.</p> <p>Проверьте и при необходимости очистить всасывающую трубку, которая скребок и резервуар для отработанной воды.</p> <p>Очистите скребка.</p> <p>Опорожнить резервуар для отработанной воды.</p> <p>Очистите фильтр.</p> <p>Заменить или повернуть шины скребка.</p>

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
Вода не выходит.	Резервуар пуст. Клапан закрыт. Фильтр заблокирован. Электромагнитный насос не работает.	Заполните резервуар. Откройте кран. Очистите фильтр. Позвоните в техническую поддержку.
Недостаточной очистки пола.	Щетки или неподходящие моющие средства. Щетки изношены.	Используйте щетки или чистящие средства соответствующие типу пола или грязи. Заменить щетки
Щетка не вращается. Аспиратор не работает. Не вытекает вода.	Датчик сломан.	Заменить.