

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Пылесос не работает.	Не нажат выключатель. Вилка не вставлена в розетку. Отсутствие тока.	Нажать выключатель. Вставить вилку в электрическую розетку. Проверить линию питания.
Недостаточное всасывание.	Бумажный мешок заполнен. Забиты фильтрующие элементы. Насадки или трубки засорены.	Заменить мешок сбора пыли. Очистить фильтрующие элементы. Проверить и очистить шланг и всасывающее сопло.